



Sansa™ c200

Kullanıcı Kılavuzu



Teknik Destek:

U.S. Tech Support:

1-866-SANDISK (726-3475)

International Tech Support:

www.sandisk.com/techsupport

80-36-00556

İÇİNDEKİLER

Güvenlik Talimatları	1
Giriş.....	1
Özellikler.....	1
Pleybek Ekran Tanımı	2
Paket İçeriği	2
Başlangıç.....	2
Genel Bakış.....	2
Pilin Takılması ve Değiştirilmesi	3
Durdurma Anahtarı	3
Minimum Sistem Gereklilikleri	3
Bağlanma ve Aktarma.....	3
Bilgisayarınıza Bağlanın	3
Sansa Ortam Dönüştürücüsü	3
Desteklenen IMPORT Ortam Tipleri.....	3
Fotoğraf Aktarımı.....	3
Müzik Aktarımı.....	4
Dosya Silme	4
Dosyaları Eşzamanlılaştırın	4
SanDisk Sansa c200'ü Bilgisayarınızdan Güvenli Bir Şekilde Çıkartma	4
Temel Kullanım	4
Güç Açık.....	4
Ana Menü.....	4
Gezinti Düğmelerinin Kullanımı	5
Güç Kapalı	5
Müzik Modu.....	5
Müzik/Ses/FM Pleybek	5
Tekrar Modunun Ayarlanması	5
Karma Modunun Ayarlanması	5
Ekolayzerin Ayarlanması.....	5
GoList'e Şarkı Ekleme.....	6
GoList'den Şarkı Çıkarma	6
Fotoğraf Modu	6
Fotoğrafları İzleme	6
Slayt Gösterisi.....	6
Fotoğraf Seçenekleri.....	6
Radyo Modu.....	6
FM Radyo Modu (uygunsa).....	6
FM Önayar	7

Radyo Yayın Kaydı.....	7
Kayıt Modu	7
Ses Kaydı	7
Ayar Modu.....	7
Ekran Arka Aydınlatmasının Ayarlanması.....	7
Ekran Kontrastının Ayarlanması	7
Dilin Ayarlanması	8
Orijinal Ayarlara Sıfırlama	8
Cihaz Bilgileri	8
Otomatik Güç Kapalı veya Uyku Ayarı	8
USB Modunun Ayarlanması	8
İpuçları, SSS ve Arıza Giderme	8
Servis ve Garanti Bilgileri.....	9
Teknik Destek Alma	10
Daha Fazlasını Öğrenin	10
1 Yıllık SanDisk Sınırlı Garanti	10
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi	11
Atma Bilgileri	13

GÜVENLİK TALİMATLARI

1. Sansa cihazınızı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.
2. Doğru kullanım için bu el kitabının tamamını okuyun.
3. Daha sonra başvurmak üzere bu Kullanıcı Kılavuzunu saklayın.
4. Herhangi bir bisiklete binerken, herhangi motorlu araç veya araba kullanırken Kulaklık kullanmayın. Bu trafik kazalarına neden olabilir ve bazı yerlerde yasak olabilir. Ayrıca yürürken veya başka aktivitelerle uğraşırken kulaklıklarla yüksek sesle müzik dinlemek tehlikeli olabilir. Çok dikkatli olmalı ve potansiyel anlamda tehlikeli olan durumlarda kullanmaya son vermelisiniz.
5. Kulaklıkları yüksek seste kullanmaktan kaçının. Kulak uzmanları sürekli yüksek sesle uzun süre müzik dinlenmemesini öneriyorlar. Etrafınızdaki sesleri daha iyi duyabilmek ve insanlara dikkatinizi verebilmek için sesi makul seviyede tutun.
6. Ses çalarınızı lavabolardan, içeceklerden, küvetlerden, duşlardan yağmurdan ve diğer sulu ortamlardan uzak tutun. Nem tüm elektronik cihazlarda elektrik çarpmalarına neden olur.
7. Yangına, yaralanmalara, yanıklara ve diğer tehlikeli durumlara neden olabileceğinden pilinizi ezmeyin, içini açmayın, kısa devre yaptırmayın ve yakmayın.
8. Ses çalarınızı uzun bir süre çalışır durumda tutmak için aşağıdaki noktalara uyun :
 - Ses çalarınızın cam merceklelerini tüy bırakmayan yumuşak bir bezle silin.
 - Yanlarında biri olmadan küçük çocukların ses çalarınızla oynamalarına izin vermeyin.
 - Asla ses çalarınızın veya bilgisayarınızın portlarına herhangi bir soketi zorlayarak sokmaya çalışmayın. Bağlamadan önce soketlerinizin biçiminin ve boyutunun aynı olduğundan emin olun.

GİRİŞ

SanDisk Sansa c200'ü satın aldığınız için sizi kutlarız. SanDisk Sansa c200 bir fotoğraf tarayıcısı, FM radyosu, bir ses kayıt cihazı ve bir mikro SD yuvaya sahip üstün performanslı bir taşınabilir dijital ses çaldır. Sansa c200 kullanıcıların MP3, WMA ve güvenli WMA ses dosyalarını çalabilmelerini sağlar. Ayrıca ses çalara Sansa ortam dönüştürücü üzerinden aktarılan fotoğraf dosyalarını gösterir. FM radyo yayını dinleyebilir, ses kaydı yapabilir ve FM radyo yayını kaydedebilirsiniz. Bunlara ek olarak, mikro SD™ kartlar vasıtasıyla belleğinizi arttırmak ve dosyaların yerini değiştirmek için mikro SD yuvasını kullanabilirsiniz.

ÖZELLİKLER

- Dijital Ses Çalar - MP3,WAV,WMA ve güvenli WMA dosyaları pleybek'ini destekler.
- Renkli LCD
- Fotoğraf Tarayıcısı - resimleri sunar ve slayt gösterisi fonksiyonu sağlar.
- FM Radyosu - Canlı yayın yapan FM radyo istasyonlarını dinlemek için entegre FM radyosu bulunmaktadır
- Ses Kayıt Cihazı - dahili mikrofonla ses kayıt fonksiyonunu destekler.
- FM Radyo Programı Kaydı - Radyodan dinlenen müzik veya radyo programı gibi FM radyosu kayıt işlevini destekler
- Dijital Ekolayzer - 5 ekolayzer tipini destekler: Normal, Rock, Jazz, Klasik, Pop ve bir kişisel ekolayzer.

- Dahili Bellek – kullanıcıların dahili bellek üzerinde bir USB sürücüsü gibi veri saklamalarına olanak sağlar.
- mikro SD yuva- kullanıcıların bellek kapasitesini arttırmalarını ve mikro SD kartlarını okumalarını sağlar.

PLEYBEK EKTRAN TANIMI

1. Parça Numarası, çalan parka numarasını ve toplam parça sayısını ekranda gösterir.
2. Sanatçı Adı, çalan pleybek dosyasının sanatçı adını ekranda gösterir.
3. Şarkı Adı, çalan pleybek parçasının adını ekranda gösterir.
4. Parça Zamanlayıcısı, çalan pleybek parçasının süresini ekranda gösterir.
5. Repeat, Tekrar fonksiyonun etkin olduğunu gösterir.
6. Shuffle, Karma fonksiyonun etkin olduğunu gösterir.
7. Play/Pause/Stop (Oynat/Duraklat/Durdur) müzik veya ses dosyalarının pleybek durumunu gösterir.
8. Battery, Pil Durumunu gösterir.

PAKET İÇERİĞİ

Lütfen Sansa c200 cihazınızı ambalajından çıkartıp aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin.

Sansa c200 dijital ses çalar

Kulaklıklar

USB Kablosu

Kullanıcı El Kitabı ve Yazılım CD'si

Hızlı Başlama Kılavuzu

Kordon

1 adet lityum iyon pil

BAŞLANGIÇ

Genel Bakış

1. Ses Açma/Kısma Ses açma/kısma
2. Kayış Deliği Kordon bağlantısı.
3. Kulaklık girişi oynatıcıyı dinlemek için kulaklığı buraya bağlar.
4. MIC Dahili Mikrofon
5. Kumandaları kilitlemek (Turuncu Renkli) veya açmak için Durdurma Sürgüsü.
6. Ekran penceresi okuma durumunu ve bilgileri burada gösterir.
7. Öğeyi seçmek için Seç Düğmesine basın.
8. Bir öğeyi hareket ettirmek, duraklatmak ve kaldığı yerden devam ettirmek için Play/Pause/Up Düğmesine basın.
9. Bir önceki parça veya sola doğru ilerlemek için Previous/Rewind (Önceki/Geri Sar) Düğmesine Basın, geri sarmak için bu düğmeyi basılı tutun.

10. Aşağıya doğru ilerlemek veya seçenekler menüsüne gitmek için Down/Option (Aşağı/Seçenekler) menüsüne basın.
11. Bir sonraki parça veya sağa doğru ilerlemek için Next/Forward (Sonraki/İleri Sar) Düğmesine Basın, ileri sarmak için bu düğmeyi basılı tutun.
12. Açmak veya kapatmak için Power/Menu (Güç/Menü) düğmesini basılı tutun, menüye girmek için bu düğmeye basın.
13. Dock Connector Kablosunu Dock Connector Portuna buradan takın.

PİLİN TAKILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Sansa c200 şarj edilebilir lityum iyon pil ile çalışır. Pili takmak veya değiştirmek için ses çaların arkasında bulunan pil bölmesini bulun, çıkartmak için pil bölmesi kapağının tırnağına bastırın. Pili doğru şekilde takmak için, pil bölmesinin içindeki pimlerle pil ikonuna göre yerleştirin.

DURDURMA ANAHTARI

Sansa c200 Durdurma Anahtarı cihazın yan tarafında bulunmaktadır ve kazara çalışmasını önlemeye yarar. Durdurma Anahtarı kilitli konuma geçtikten sonra, tüm fonksiyon anahtarları etkisiz duruma gelecektir. Durdurma anahtarı etkin olduğunda (Turuncu Renk görünür) Sansa c200 üzerindeki düğmeler çalışmaz.

REC DÜĞMESİ

Sansa c200 Record düğmesi cihazın ön panel tarafında bulunmaktadır ve mikrofon kayıt özelliğini başlatmaya yarar. Düğmeye 2 saniye boyunca basın ve kaydın başlaması için bırakın. Daha sonra kaydı durdurmak için ortadaki gümüş renkli düğmeye basın.

MINIMUM SİSTEM GEREKLİLİKLERİ

Windows XP SP1

Windows Media Player 10

Intel Pentium class PC veya üzeri

CD-ROM sürücüsü

Yüksek hızlı aktarım için USB 2.0 port gerekmektedir

BAĞLANMA VE AKTARMA

Bilgisayarınıza Bağlanın

1. Küçük USB Kablo Soketini bilgisayarınızdaki USB portuna bağlayın ve sonra daha geniş Kablo Dock Soketini Sansa c200 portunuza takın.
2. Bilgisayarınıza bağlandıktan sonra, işletim sistemi tarafından otomatik olarak tespit edilmeli ve "Sansa c200" adlı ilave bir sürücü olarak gösterilmelidir.

SANSA MEDIA KONVERTÖRÜ

Sansa c200 cihazınıza fotoğraf aktarmak için Sansa Ortam Dönüştürücüsünü kullanmanız gerekir. SanDisk CD'nizi takın ve PC'nize kurmak için Sansa Ortam Dönüştürücüsünü seçin. Sansa Ortam Dönüştürücüsü kullanarak kişisel fotoğraflarınızı Sansa c200'e yükleyebilirsiniz.

Desteklenen IMPORT Ortam Tipleri

Durağan Görüntü Dosyaları: JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF.

FOTOĞRAF AKTARIMI

Fotoğrafları Sansa c200'e aktarmak için:

1. Bilgisayarınızda Sansa Ortam Dönüştürücüsünü açın.
2. Sansa c200'ü bilgisayara bağlayın.

Tespit edilen Sansa c200 cihazdaki mevcut alanı ve toplam alanı listeleyecektir. Birden fazla cihaz takıldıysa, sadece ilk cihaz desteklenir.

3. Dönüştürülecek ve cihaza aktarılacak olan media dosyalarını ekleyin.
4. Dönüştürme işlemi başlatmak için "Convert" (Dönüştür) düğmesine basın ve seçilen ortam penceresindeki tüm dosyaları aktarıp her ortam tipi için parametre ayarlarını kullanarak çıktıları alın. Hangi dosyaların dönüştürüldüğünü ve tüm dosyalarla birlikte dönüştürülen dosyanın yüzdesini gösteren bir dönüştürme durum kutucuğu belirecektir.

MÜZİK AKTARIMI

Sansa c200'e müzik aktarmak için:

1. Sansa c200'ü bilgisayara bağlayın.
2. Dosyalarınızı aktarmak ve eşzamanlılaştırmak için çeşitli müzik yazılım programları kullanarak dosyaları bilgisayarınızdan Sansa c200'e sürükleyerek atın.
3. Dosyalar WMA veya MP3 oldukları sürece MTP modunda Ortam klasörüne sürüklenebilirler. Aksi takdirde, Data klasörüne sürüklenebilirler (bu dosyalar ses çalarda görünmezler).
4. MSC modunda, dosyalar ve klasörler cihaza sürüklenebilir ve kopyalanabilirler.

DOSYA SİLME

Ses çalarınız bilgisayarınıza bağlı olduğunda, ses çalarınızdaki tüm dosyaları görmek ve dosya silmek için işletim sisteminizin dosya tarayıcısını kullanabilirsiniz.

DOSYALARI EŞZAMANLILAŞTIRIN

Cihazınızdaki şarkıları eşzamanlılaştırmak için çeşitli yazılım paketleri vardır. Lütfen spesifik paket talimatlarına bakın.

SANDİSK SANSa C200'Ü BİLGİSAYARINIZDAN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÇIKARTMA

Dosyalarla işiniz bittikten ve firmware güncellemesi yaptıktan sonra, Sansa c200'ü güvenli bir şekilde çıkartmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. MTP Modunda görev çubuğundaki MTP Media Player simgesine veya MSD modunda Donanımı Güvenli Bir Şekilde Çıkart simgesine tıklayın.
2. "Donanımı Çıkarmak Güvenli" mesajı görüntülenene kadar bekleyin.
3. Artık ses çaları bilgisayardan çıkartabilirsiniz.

TEMEL KULLANIM

Power On (Güç Açık)

Power/Menu düğmesine basın ve basılı tutun. SanDisk ekran koruyucu ile birlikte LCD'nin yandığını görmeyiz gerekir ve sonra ana menü belirecektir.

Ana Menü

Müzik

FM Radyosu (uygunsa)

Ses

Fotoğraf

Ayarlar

GEZİNTİ DÜĞMELERİNİN KULLANIMI

Menüler arasında gezinmek, müzik çalmak, FM radyosu dinlemek, ses kaydı yapmak ve fotoğraflara göz atmak için "Başlangıç" kısmında anlatılan Gezinti Düğmelerini kullanın.

POWER OFF (GÜÇ KAPALI)

Power (Güç) düğmesine basın ve iki saniye veya ekrana kapanana kadar basılı tutun.

Müzik Modu

Müzik/Ses/FM Pleybek

1. Ses çalarda kayıtlı müziği, kaydedilen FM radyosunu veya Sesi çalmak için, Menu düğmesine basıp Music menüsünü seçin. FM ve ses dosyaları "Recordings" ("Kayıtlar") altında bulunur.
2. Menü seçeneklerine göz atın, istenen parçayı veya dosyayı işaretleyin ve çalmak için Select (Seç) düğmesine basın.
3. Bir sonraki şarkıya atlamak için Sağ tuşuna basın veya ileri sarmak için basılı tutun.
4. Şarkının başına geri dönmek için Sol düğmesine basın ve bir önceki şarkıya gitmek için Sol düğmesine iki kez basın. Geri sarmak için Sol tuşuna basılı tutun.

TEKRAR MODUNUN AYARLANMASI

1. Pleybek modunda, Müzik Seçeneğine girmek için Aşağı düğmesine basın.
2. Repeat'i işaretlemek için Aşağı düğmesine basın.
3. Aşağıdakileri seçmek için Seç düğmesine veya Sağ düğmesine basın:
Off: Parçalar tekrarlanmaz
Bir: Çalan parka tekrarlanır
Hepsi: Tüm seçilen parçalar tekrarlanır

SHUFFLE MODUNUN AYARLANMASI

1. Pleybek modunda, Müzik Seçeneğine girmek için Aşağı düğmesine basın.
2. Shuffle'ı işaretlemek için Aşağı düğmesine basın.
3. Shuffle'ı Açmak veya Kapatmak için Seç düğmesine veya Sağ düğmesine basın.

EKOLAYZERİN AYARLANMASI

Sansa c200 5 ekolayzer tipi sunmaktadır: Normal, Rock, Jazz, Klasik, Pop ve kişisel ihtiyacı veya alışkanlığı karşılamak ve müzik dinleme zevkini arttırmak için kullanıcıların bir sonraki adım olarak seçmeleri için Bir Özel.

1. Pleybek modunda, Müzik Seçeneğine girmek için Aşağı düğmesine basın.
2. Ekolayzer'i işaretlemek için Aşağı düğmesine basın.
3. Ekolayzer tipi seçimini girmek için Seç düğmesine veya Sağ düğmesine basın.
4. İstenen ekolayzer tipini seçmek için Yukarı veya Aşağı düğmesine basın ve seçim yapmak için Seç veya Sağ düğmesine basın.

5. Özel EQ'da, bir ekolayzer frekansının parametrelerini ayarlamak için Yukarı ve Aşağı düğmesine, ekolayzer frekansları arasında geçiş yapmak için ise Sağ ve Sol düğmesine basın.

GOLİST'E ŞARKI EKLEME

1. Pleybek modunda, Müzik Seçeneğine girmek için Aşağı düğmesine basın.
2. GoList'e Git'i işaretlemek için Aşağı düğmesine basın.
3. Şarkıyı GoList'e eklemek için Aşağı düğmesine veya Sağ düğmesine basın.

GOLİST'DEN ŞARKI ÇIKARMA

1. Menüye girmek için Menü düğmesine basın. Ayarlar menüsünü seçin.
2. Ayarlar menüsünden Pleybek'i seçin.
3. Pleybek'te Clear Favorites (Sık Kullanılanları Temizle)'yi işaretleyin ve sonra GoList'ten şarkı çıkartmak için Seç veya Sağ düğmesine basın.

FOTOĞRAF MODU

Fotoğrafları İzleme

1. Ses çalarda kayıtlı fotoğraflara bakmak için, Menü düğmesine basın ve Ana Menü'den Fotoğraf'ı seçin.
2. View All (Tümünü Göster)'i seçin ve sonra bakmak istediğiniz görüntüyü seçin.
3. Bir sonraki görüntüye bakmak için Sağ düğmesine veya bir önceki görüntü için Sol düğmesine basın.
4. Fotoğraflara bakma fonksiyonundan çıkmak için Menü düğmesine basın.

SLAYT GÖSTERİSİ

Slayt gösterisi yapmak için Menü düğmesine basın ve Ana Menüden Photo'yu seçin. Ardından Starts Slideshow (Slayt Gösterisini Seç)'i seçin.

Fotoğraf Seçenekleri

1. Fotoğraf seçeneklerini ayarlamak için, Photo (Foto) menüsünden Photo Options'ı (Fotoğraf Seçenekleri) seçin.
2. Random'ı (Rasgele) işaretleyin ve Random On (Rasgele Açık) veya Random Off (Rasgele Kapalı) fonksiyonunu seçmek için Aşağı veya Sağ düğmesine basın.
3. Loop (Döngü)'ü işaretleyin ve Loop On (Döngü Açık) veya Loop Off (Döngü Kapalı) fonksiyonunu seçmek için Aşağı veya Sağ düğmesine basın.
4. Duration'ı (Süre) işaretleyin ve her slayt için süreyi seçmek amacıyla Aşağı veya Sağ düğmesine basın.

RADYO MODU

FM Radyo Modu (uygunsa)

1. Radyo yayını dinlemek için Ana Menüden Radyo'yu seçin.
2. Ekranda radyo frekansı görüldüğünde, ayarlamak için Sol veya Sağ düğmesine basın ve istediğiniz frekansı arayın.
3. Radyo istasyonlarını taramak için Sağ veya Sol düğmeye basın ve basılı tutun.

FM ÖNAYARI (uygunsa)

1. Radyo seçeneklerini ayarlamak için, Radyo modunda Aşağı düğmesine basın.
2. Mevcut frekansı önayarlara eklemek için Bu Önayar Maddesini Ekle'yi seçin.
3. Mevcut frekansı önayarlardan silmek için Önayar Maddesini Sil'i seçin.
4. Tüm mevcut frekansları görüntülemek için Tüm Önayar maddelerini seçin.
5. Mevcut radyo istasyonlarını önayara otomatik olarak eklemek yüklemek için Tara'yı seçin. Bu işlem önceden ayarladığınız tüm önayarları silecektir.

RADYO YAYIN KAYDI

1. Radyo yayını kaydetmek üzere Radio Options'a (Radyo Seçenekleri) girmek için Radyo modunda Aşağı düğmesine basın.
2. Radio Options'da Record Now (Şimdi Kaydet) maddesini seçin, aksi takdirde ses çaların yanındaki geçiş tuşu "record" (kaydet) düğmesi hemen kayda başlayabilir.
3. Kayıt süresini seçmek için Sol veya Sağ düğmesine basın.
4. Kaydı bitirmek için Select (Seç) düğmesine basın.

KAYIT MODU

Ses Kaydı

Sansa c200'ün ses kaydını destekleyen dahili bir mikrofonu vardır. Bu mikrofonu kendi sesinizi, bir röportajı veya konuşmayı kaydetmek için kullanabilirsiniz. Ses kayıt fonksiyonunu kullanmak için, lütfen aşağıda gösterilen adımları izleyin.

1. Ana menüden Voice (Ses) seçeneğini seçin.
2. Kaydetmeye başlamak için düğmeye basın - aksi takdirde ses çaların yanındaki geçiş tuşu "record" düğmesi hemen kayda başlayabilir.
3. Kaydı durdurmak için Play/Pause/Up düğmesine basın.
4. Ses kaydı, Müzik modu için olan talimatlar izlenerek çalınabilir.

AYAR MODU

Sansa c200'ün ayarları ihtiyaçlarınıza uygun olarak ayarlanabilir.

EKRAN ARKA AYDINLATMASININ AYARLANMASI

Ekran Arka Aydınlatması zamanlayıcı programı güç tasarrufu yapabilir. Birkaç dakika rölantide kaldıktan sonra, cihaz Arka Aydınlatma zamanlayıcı programını otomatik olarak çalıştırır ve arka aydınlatmayı kapatır. Arka aydınlatmayı uyandırmak için herhangi bir düğmeye basmanız yeterli olur.

1. Ana menüden Settings (Ayarlar) menüsünü seçin.
2. Display'i (Ekran) seçin.
3. Backlight'ı (Arka Aydınlatma) seçin.
4. İstedığınız Arka Plan zamanlayıcısını seçin.

EKRAN KONTRASTININ AYARLANMASI

Farklı aydınlatma ortamlarında daha iyi görebilmek için ekran kontrastını ayarlayın.

1. Ana menüden Settings (Ayarlar) menüsünü seçin.

2. Display'i (Ekran) seçin.
3. Contrast'ı (Kontrast) seçin.
4. Ekran kontrast ayarını yapmak için Sol ve Sağ düğmesine basın.

DİLİN AYARLANMASI

1. Ana menüden Settings (Ayarlar) menüsünü seçin.
2. Language'ı (Dil) seçin.
3. Kullanmak istediğiniz dili seçin.

ORİJİNAL AYARLARA SIFIRLAMA

1. Ana menüden Settings (Ayarlar) menüsünü seçin.
2. Reset All (Tümünü Sıfırla) seçeneğini seçin.
3. Fabrika ayarlarını sıfırlamak için Save'i (Kaydet) veya sıfırlamayı durdurmak için Cancel'ı (İptal) seçin.

CİHAZ BİLGİLERİ

1. Ana menüden Settings (Ayarlar) menüsünü seçin.
2. System Info'yu (Sistem Bilgileri) seçin.
3. Ekrandan cihaz bilgilerini okuyabilirsiniz.

OTOMATİK GÜÇ KAPALI VEYA UYKU AYARI

Bir süre çaldıktan veya kaydettikten sonra Sansa c200'ü otomatik olarak kapatmak için zamanlayıcıyı Auto Power Off ayarından ayarlayabilirsiniz.

1. Ana menüden Settings (Ayarlar) menüsünü seçin.
2. Power'ı seçin.
3. Otomatik Güç Kapalı veya Uyku'yu seçin.
4. İsteddiğiniz ayarı seçin.

USB MODUNUN AYARLANMASI

1. Ana menüden Settings (Ayarlar) menüsünü seçin.
2. USB'yi seçin.
3. AutoDetect veya MSC modunu seçebilirsiniz.

Not: AutoDetect, MTP moduna geçecektir. MTP modu sadece Windows Media Player 10'u destekler.

En üst düzeyde sistem performansı için Windows Media Player 10 kullanarak müzik dosyalarını eşzamanlılaştırmak için MTP modunu seçin.

İPUÇLARI, SSS VE ARIZA GİDERME

Bu bölüm sıkça sorulan sorulara cevaplar vermektedir.

SSS

Soru: Sansa MP3 Çalara dosyaları nasıl kopyalarım?

Cevap: MSC modunda Sansa c200'e dosya kopyalamak tıpkı bir Sabit Sürücüye dosya kopyalamak gibidir.

Soru: Sansa c200 hangi dosya formatlarını destekliyor?

Cevap: Sansa MP3 Çalar MP3, WAV, WMA, güvenli WMA'yı destekler. Sansa c200'ünüze aktarmadan önce herhangi başka bir format bu formatlara dönüştürülmelidir.

Soru: MTP nedir?

Cevap: Ortam Aktarma Protokolü (MTP), taşınır cihazları bir Windows XP PC'ye bağlamak ve bu cihazlarla PC arasında dijital ortam içeriğini eşzamanlılaştırmak için Microsoft tarafından geliştirilmiş olan bir dizi sürücüyü eşlik eden yeni bir protokoldür.

Soru: Müzik dosyalarımın bazıları ses çalarımın kayıtlı ama çalınmıyorlar. Onları seçtiğimde başka bir şarkı çalmaya başlıyor. Sorun nedir?

Cevap: Şarkıyı ilave bir cihazda çalmak için haklarını satın almamış olabilirsiniz. Bunu test etmek için, daha eski bir CD'den kopyaladığınız ve MP3 formatına dönüştürdüğünüz bir şarkıyı çalmayı deneyin. Bu şarkıyı çalınıyor ancak diğer şarkı hala çalınmıyorsa, bu durumda şarkıyı çalmak için haklarını satın almanız gerekmektedir.

Soru: Neden firma yazılımını güncellemem gerekir?

Cevap: Doğru çalıştığından ve en son özelliklerin tümüne sahip olduğundan emin olmak için ses çaları daima en son firma yazılımına güncellenmeniz gerekir.

Soru: Bir CD'yi bir ses çalara nasıl kopyalarım?

Cevap: Öncelikle Windows Media Player gibi bir program kullanarak CD'yi riplemelisiniz. Şarkılar bilgisayarınıza geldikten sonra, onları kopyalayıp ses çalara yapıştırmamız ya da şarkıları eşzamanlılaştırmak için WMP kullanmanız yeterli.

Soru: MP3 çalarım ile desteklenmeyen dosya tiplerini nasıl kullanırım?

Cevap: Önce şarkıları desteklenen bir formata dönüştürmelisiniz. Sonra şarkıları kopyalayıp yapıştırarak veya aktararak normal şekilde transfer edebilirsiniz.

Soru: MTP modunda, dosyaları ses çalara nasıl sürükleyebilirim?

Cevap: Dosyalar WMA, WAV veya MP3 oldukları sürece ortam klasörüne sürüklenebilirler. Aksi takdirde, Data klasörüne sürüklenebilirler (bu dosyalar ses çalarda görünmezler). Başka bir alternatif de, ses çaları MSC moduna getirmektir. Böylece dosyalar kök dizine sürüklenip kopyalanabilir.

Soru: Ses çalar podcast ile uyumlu mudur?

Cevap: Podcast mp3 formatındaysa ve uygun bir bit oranına sahipse (32-320 kbps), bu durumda ses çalar dosyaları oynatabilmelidir.

Soru: Neden ses çalarım bilinmeyen/sanatçı/album diyor?

Cevap: Bunun nedeni normalde ID3 etiketlerinde bilgi olmamasıdır. Bilgisayarda, şarkıya sağ tuşla tıklayın ve Properties'i (Özellikler), sonra Summary (Özet) sekmesini seçip Advanced'e (Gelişmiş) tıklayın. Buradan Sanatçı, Albüm, Şarkının Adı, Parça Numarası, Türü ve Yılı gibi bilgileri girebilirsiniz.

SERVİS VE GARANTİ BİLGİLERİ

Bu bölümde ses çalarınız için nasıl destek alacağınız ve garantinizin şartları ile ilgili bilgiler verilmektedir.

TEKNİK DESTEK ALMA

Teknik Destek ile temasa geçmeden önce, İpuçları, SSS ve Arıza Giderme bölümünü okumanızı öneririz.

Ses çalarınızın kullanımı veya özellikleri ile ilgili sorularınız varsa, lütfen 1-866-SanDisk (1-866-726-3475) numaralı telefondan SanDisk Teknik Destek Merkezini arayın, veya <http://www.sandisk.com/retail/support.asp> adresindeki online destek talep formunu doldurun.

Ortak servislerimizle ilgili sorularınız varsa, lütfen Teknik Destek Merkezini arayın.

Bizi destek için aradığınızda lütfen ambalaj malzemenizden mümkün olduğunca fazla bilgi verin. Bu size daha hızlı bir şekilde yardımcı olmamızı sağlayacaktır.

DAHA FAZLASINI ÖĞRENİN

Ses çalarınızla ve diğer SanDisk ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için <http://www.sandisk.com> adresini ziyaret edebilirsiniz.

1 YILLIK SANDİSK SINIRLI GARANTİ

Bu garanti ürünle birlikte gelen veya kullanılan üçüncü taraf yazılım veya içeriği kapsamaz ve gereken tüm servis ve onarım sizin sorumluluğunuzdadır. Bu garanti SanDisk'ten satın alan asıl son kullanıcı veya yetkili satıcı içindir ve transfer edilemez. Satın alma kanıtı gerekebilir. Yetkili olsun veya olmasın, SanDisk üçüncü taraf ürün veya komponentin neden olduğu herhangi bir arıza veya hatadan sorumlu tutulamaz. Bu garanti ürünle birlikte gelen üçüncü taraf yazılımı kapsamaz ve böyle bir yazılım için gereken tüm servis ve onarım sizin sorumluluğunuzdadır. Ürün, ürün talimatlarına göre kullanılmazsa veya yanlış montaj, yanlış kullanım, yetkili olmayan kişilerce onarım, modifikasyon veya kaza sonucu zarar görürse bu garanti geçersiz olur.

Garanti hizmeti almak için SanDisk at 1-866-SanDisk'ı arayın veya support@SanDisk.com adresine bir email gönderin. Ürünü SanDisk tarafından belirtildiği şekilde ısıya dayanıklı bir ambalaj içinde, nakliye ücreti önceden ödenerek gönderilmelidir. SanDisk'e göstermeniz gerekebilecek bir takip onay numarası almanız gerekir. SanDisk isterse ürünü tamir edebilir ya da eşit veya daha yüksek kapasite ve işleve sahip yenisiyle veya tamir edilmiş bir ürünle değiştirebilir ya da bedelini geri iade edebilir. Değiştirilmiş ürünün garanti süresi original ürünün kalan garanti süresi kadardır. **BU SANDİSK'İN TÜM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU GARANTİNİN İHLALİ İÇİN SİZİN DIŞLAYICI ÇÖZÜMÜNÜZDÜR.**

SanDisk, kaybın nedeninin ne olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir ürünlerdeki (geri iade edilen ürünler de dahil olmak üzere) kayıp veri veya bilgiyi garantilemez ve böyle bir kayıptan sorumlu tutulamaz. SanDisk ürünlerinin arızasız çalışma garantisi yoktur. SanDisk ürünleri hayat destek sistemlerinde ve arızanın yaralanmaya veya ölüme yol açabileceği başka uygulamalarda kullanılmamalıdır. Bu garanti size spesifik yasal haklar sağlar ve buna ilaveten yargı tarafından değişiklik gösteren diğer haklara da sahip olabilirsiniz.

ÖNCEKİ SANDİSK'İN TEK GARANTİSİDİR. SANDİSK AÇIKLANAN VE İMA EDİLEN TÜM DİĞER GARANTİLERİ YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE REDDEDER. BELLİ BİR AMAÇ İÇİN İMA EDİLEN UYGUNLUK VE ORTALAMA KALİTE GARANTİLERİ AÇIKLANAN GARANTİNİN SÜRESİ İLE SINIRLIDIR. BAZI YARGILAR İMA EDİLEN BİR GARANTİNİN NE KADAR SÜRECEĞİ KONUSUNDA BİR SINIRLAMAYA İZİN VERMEZLER, BU DURUMDA YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. HİÇ BİR DURUMDA SANDİSK YA DA ONA BAĞLI ŞUBESİ YA DA YAN KURULUŞU, DOĞRUDAN, DOLAYLI HASARLARDAN, MADDİ KAYIPLARDAN, KAYIP VERİDEN YA DA RESİMDEN SEBEP NE OLURSA OLSUN SKANDISK BOYLE BİR HASARIN OLABİLECEĞİNİ ÖNCEDEN BELİRTMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU DEĞİLDİR. BAZI YARGI KARARLARI DOLAYLI VE TESADÜFİ

ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE DIŐTA BIRAKILMASINA İZİN VERMEZ, BU SEBEPLE YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMA YA DA HARIÇ BIRAKMALAR SİZE UYGULANMAYABİLİR. HIÇ BİR DURUMDA SANDISK'İN SORUMLULUĐU SİZİN ÜRÜN İÇİN ÖDEDİĐİNİZ FİYATTAN FAZLA OLMAYACAKTIR.

SanDisk, SanDisk Logo ve Store Your World In Ours SanDisk Kuruluşunun ticari markalarıdır ve ABD ve diđer ülkelerde tescillidir. Sansa, Trusted Flash™ ve Gruvi SanDisk Kuruluşunun ticari markalarıdır. SD ve microSD ticari markalardır. The PlaysForSure logo Microsoft Kuruluşunun ABD'de ve/veya diđer ülkelerde ticari markadır veya tescilli markalardır. Liquidmetal, Liquidmetal Technologies Kuruluşunun tescilli markasıdır. Burada belirtilen diđer markalar sadece tanıtma amaçlı olup ayrı ayrı ortakların ticari markaları olabilir.

© 2006 SanDisk Corporation. Tüm Hakları saklıdır. Çin Malıdır

KULLANICI UYARISI:

Bu ürün Microsoft Kuruluşunun belirli fikri mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır. Microsoft'un izni ya da yetkili Microsoft şubesi olmadan bu teknolojinin ürün dışında kullanımı ya da dağıtımı yasaktır.

İçerik tedarikçileri, içeriklerin ("Secure Content") bütünlüğünü korumak için bu aygıtta("WM-DRM") bulunan Windows Media için yönetim teknolojisi dijital hakları kullanıyor, böylece telif haklarını da içeren fikri mülkiyetleri böyle bir durumda zimmete geçirilmemiş olmaktadır. Bu aygıt, Güvenli içeriğini ("WM-DRM yazılımı") çalıştırmak için WM-DRM yazılımı kullanmaktadır.

Eđer WM-DRM yazılımının güvenliği bu aygıtta uzlaşmaya varılırsa, Secure Content sahipleri ("Secure Content Sahipleri") Secure Content'ini kopyalama, gösterme ve /veya oynatma için yeni lisans alabilmek için Microsoft'tan WM-DRM yazılımının haklarını iptal etmesini isteyebilir. İptal WM-DRM yazılımının korunmasız içeriği oynatabilme yetisini deđiştirmez. Ne zaman Secure Content'in bir lisansını İnternette ya da bir PC'den yüklediğinizde iptal edilmiş WM-DRM Software listesi sizin aygıtınıza yollanır. Microsoft, lisansa bađlı olarak iptal listelerini Secure Content sahipleri yerine aygıtınıza yollayabilir.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŐMESİ

SANDISK KURULUŐU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŐMESİ

AŐađıdaki şartları ve durumları dikkatlice okumadan BU YAZILIMI KULLANMAYIN YA DA YÜKLEMİYİN. Ürünle birlikte dağıtılan veya ürüne sarılmış bellenim, bilgisayar programları, aygıt sürücülerini, veri ya da bilgiler ("Yazılım")lar bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin şartlarına bađlı olarak sađlanacaktır ve belki SanDisk'in üçüncü şahıs lisans verenleri ve sizin aranızdaki anlaşmada ek durum ve şartlara gerek duyulabilir. Ekteki Yazılımı indirerek, yükleyerek veya kullanarak, SanDisk Kuruluşu ("SanDisk", "biz" ya da "bize") ve programı indiren, yükleyen ya da kullanan ("siz", "sizin") kiři arasında yapılan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin şartlarını kabul etmiş olmanızdır. Yazılım, SanDisk ya da yazılımlarının SanDisk tarafından dağıtılmasına izin verenlere ("Lisans verenler") aittir. Eđer aŐađıdaki koşul ve durumları kabul etmiyorsanız, Yazılımı yüklemeyin ya da kullanmayın. Yazılım telif hakları ve uluslar arası telif anlaşmaları tarafından ve diđer fikri mülkiyet kanun ve anlaşmaları tarafından korunmaktadır.

1. Yazılım Lisansı: Burada belirtilen şartlara ve durumlara bađlıdır. SanDisk size SanDisk ürünleri ve hizmetleri için sadece sizin kişisel tek bir bilgisayarda ("Lisans") kişisel kullanımınız için, sınırlı, münhasır olmayan, sizin tarafınızdan başkasına verilecek lisans hakkı tanımayan, bu şartlar dahilinde transfer edilebilir, lisans ücreti ödememe hakkı ve Yazılımın yürütülür formda kullanımı için SanDisk'in fikri mülkiyet hakları altında lisans vermektedir. Her Yazılım kullanıcısi için, Yazılım sadece bir bilgisayar ya da donanım aygıtında verilen sürede kullanımda olabilir. Yazılım ya indirildiğinde, kopyalandığında, RAM'e yüklendiğinde ya da hard diske yüklendiğinde ya da bilgisayarın diđer sürekli hafızasına ya da diđer donanım aygıtına yüklediğinde "kullanımda" olur.

2. Sınırlamalar: Sandisk ya da lisan verenleri tüm hakları Yazılımın içinde bırakabilir ve siz açıkça lisans vermeyebilir. Yazılım üzerinde oynayamayabilir, işleme eser yaratamayabilir (yeni sürüm), adapte edemeyebilir ya da çeviremeyebilirsiniz. Bu anlaşma altında size kaynak numarası sunulmaz. . Yazılımın mühendisini değiştiremeyebilir, demonte edemeyebilir, kaynak koduna dönüştüremeyebilir, kiralayamayabilirsiniz; ya da Yazılımın kaynak kodu sürümünü tekrar yaratamayabilir ya da bulamayabilirsiniz. Yazılım SanDisk ya da Lisans verenleri hakkında sizin araştırmayacağınız ve başkalarına vermeyeceğinizi kabul ettiğiniz gizli ve özel bilgiler içerir. Yazılımın sizin yaptığınız ya da dağıttığınız her ve tüm izinli kopyaları üzerinde oynanmamış olmalı ve Yazılımın özel bildirimlerinin orijinalini kapsamalı ve bu Anlaşmayı içermeli ve iliştilmelidir. Yazılımı üçüncü şahıslara alt lisans vermek, dağıtımı, transferi için bileşen parçalarına ayıramayabilirsiniz. Yazılımı diğer yazılım ürünlerine koyamayabilir ya da yazılımın tümüyle ya da parçalarıyla oynayamayabilirsiniz.

3. GARANTİ REDDİ BEYANI: UYGUN KANUNLARA GÖRE MAKSİMUM UZUNLUĞUNA GÖRE YAZILIM “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” GARANTİSİZ SUNULMAKTADIR. NE SANDISK NE DE ONUN LİSANS VERENLERİ, KANUNA UYGUN YA DA DİĞER DURUMLARDA KANUNİ YA DA GİDİŞATTAN YA DA TİCARİ KULLANIMDAN, AÇIK YA DA ZİMNİ, TÜM PAZARLANABİLME GARANTİLERİ, BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK, ENGELLEMEME, YA DA BOZMAMA VEYA HERHANGİ ÜÇÜNCÜ SAHSİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI VEYA HERHANGİ BİR HÜKMÜN ALTINDA GEÇEN EŞ DEĞERLERİNE HİÇBİR TEMSİLCİLİK YA DA GARANTİ VERMEZ. YAZILIMIN KALİTESİNDEN VE PERFORMANSININ TÜM RİSKİNİ SİZ TAHMİN EDERSİNİZ. YAZILIM ETKİN DEĞİLSE SANDISK, LİSANS VERENLERİ, SATIŞINI YAPANLAR DEĞİL FAKAT SİZ TÜM GEREKLİ BAKIMIN, TAMİRİN YA DA DÜZELTMENİN MALİYETLERİNİ ÜSTLENİRSİNİZ.

4. SORUMLULUK SINIRLAMASI. HİÇ BİR DURUMDA SANDISK YA DA LİSANS VERİCİLERİ, SORUMLU YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, DANIŞMANLARI, LİSANS VERİCİLERİ, LİSANS SAHİPLERİ YA DA BAĞLI ŞUBELER YÜKLEME, YAZILIMIN KULLANIMI YA DA PERFORMANSI YA DA ÇALIŞMAMASINA BAĞLI ORTAYA ÇIKAN DOĞRUDAN, TESADÜFİ, ÖZEL, DOLAYLI YA DA CEZAI TAZMİNATTAN SORUMLU DEĞİLDİR. YUKARIDA GEÇEN SORUMLULUK SINIRLAMALARI BURADA BELİRTİLEN ANA SEBEBİ İÇİN SAĞLANAN HERHANGİ BİR TELAFİNİN HATASINDAN KAYNAKLANSA DAHİ UYGULANACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA SANDISK'IN YA DA LİSANS VERENİN TOPLAM SORUMLULUĞU SİZİN YAZILIMI KULLANMANIZ İÇİN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI GEÇMEYECEKTİR.

5. Yazılım “SINIRLI HAKLAR”la sunulur. Devlet tarafında kopyasının kullanılması FAR 52.227-14 ve DFARS 252.227 de belirtilen sınırlamaların hükmü altına girecektir. Yazılımın Devlet tarafından kullanımı SanDisk'in özel haklarının onayını içerir. Yüklenici ya da üretici SanDisk kuruluşudur, 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035.

6. Fesih: Biz bu anlaşmayı ve lisansı, sizin bu anlaşmayı ihlal ettiğiniz durumda feshedebiliriz. Bu anlaşmanın feshine göre, Yazılımın tüm kopyalarını silmeli ya da yok etmelisiniz.

7. Yüksek Risk Aktiviteleri: Yazılım, aksaklığa dayanıklı değildir ve arızalara karşı güvenlik sağlayan çalışma, ya da diğer yazılım hatalarının doğrudan ölüm, kişisel yaralanma ya da fiziksel veya mal zararına sebep olacak zararlı ortamlarda kullanmak üzere hazırlanmamıştır (hepsi “Yüksek risk aktiviteleri”). SANDISK TÜM YÜKSEK RİSK AKTİVİTELERİNE UYGUNLUĞUN AÇIK VE ZİMNİ GARANTİSİNİ REDDEDER VE BU TARZ KULLANIMLARDAN ORTAYA ÇIKACAK ZARARLARDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

8. Genel. Bu anlaşma taraflar arasında Yazılım kullanımıyla ilgili tam bir anlayış içerir. Bu anlaşmanın herhangi bir kısmı geçersiz ve uygulamaya konulamaz bulunduğu, bu anlaşmanın bu şartlara göre geçerli ve uygulamaya konabilir olmasını sağlayan geçerlilik dengesini etkilemeyecektir. Bu anlaşma Kaliforniya Eyaleti kanunları ve ABD'nin Federal Kanunları tarafından

kanunların ilgili konularındaki çelişkiler gözetilmeksizin yönetilir ve yorumlanır. Birleşmiş Milletler Uluslararası mal satışı için Sözleşmeler üzerinde Kural bu anlaşmada uygulanmaz. Bu anlaşmayla ilgili veya bundan doğan her hareket ya da muamele Santa Clara County, Kaliforniya eyalet veya federal mahkemelerinde yargılanacaktır ve taraflar burada münhasır yargı ve mahkeme yerleri konusunda uzlaşmaya varırlar. ABD İhracat Yönetim Mevzuatı ihlaliyle ya da ilgili vekil ile ya da diğer durumlarda Ticaret Bakanlığı kuralları ve yasaları dahil olmak üzere bunlara uyan onay ve lisanslara uygunluk durumu hariç tutulmak üzere Yazılımın hiçbir parçasını ve ilgili doğrudan herhangi bir ürünü ABD'den dışarı çıkaramaz ya da herhangi bir yere tekrar ihraç edemeyeceksiniz. Bu anlaşmada yapılacak herhangi feragat ya da düzeltme iki tarafında yetkili temsilcileri tarafından yazılı ve imzalı yapıma durumlarında etkili olacaktır. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. bölümlerin şartları anlaşmanın feshi ya da uzatılmasını baki kılar.

İMHA TALİMATLARI

Bu aygıtı ayıklanmamış ev çöpüne atmayınız. Uygunsuz atım çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir. Lütfen yerel çöp yetkilisiyle bölgenizdeki dönüş ve toplama sistemleriyle ilgili bilgi alınız.